


PANY AMB CLAU


PANY MANUAL AMB CLAU

L'usuari ha de disposar de la seva clau personal per a poder obrir i tancar l'armariet. Cada clau s'envia amb un duplicat.

 **Duplicat de claus / ampliació:** Contactar amb fàbrica per a sol·licitar un duplicat de claus o fer una ampliació d'armariets.


 **Material:** Plàstic, zamak i acer.

COM S'UTILITZA EL PANY AMB CLAU:



Pas 1

Introduir la clau en la ranura del pany.



Pas 2


Girar la clau 90° en el sentit horari.




Pas 3

Armariet obert.

OBRIR L'ARMARIET EN CASOS D'EMERGÈNCIA:




Si s'ha perdut / oblidat la clau o es requereix obrir un armariet sense clau, s'ha de recórrer a la clau mestra. El personal autoritzat pot obrir qualsevol armariet en cas d'emergència.




Pas 1

Introduir la clau mestra a la ranura del pany.



Pas 2

Girar 90° en el sentit horari.




0000 PANY AMB COMBINACIÓ MANUAL

PANY DE COMBINACIÓ MANUAL:

Combinació de **4 dígits**, personalitzat.

Codi de fàbrica establert: **0 0 0 0**

Guardar el codi en un lloc segur i accessible per futures consultes.



Combinacions de tancament: 0 0 0 0 – 9 9 9 9



Material: Plàstic i zamak.



Pany: Combinació de 4 xifres, mà dreta.




Protecció antiforçament integrada.



Indicador verd-vermell per comprovar la posició del pany.




CANVIAR EL CODI:




Pas 1

Poseu la combinació preestablerta, en aquest cas és 0 0 0 0 i gireu el pom fins la posició d'obertura (verd).




Pas 2

Premeu la palanca de reinici fins dalt (posició de reinici).



Pas 3

Poseu la combinació que vulgueu, per exemple 1 2 3 4.




Pas 4

Premeu la palanca de reinici fins baix (posició normal) per a confirmar la nova combinació.




Nota: Si no teniu la combinació anterior correcta, no podeu configurar la nova combinació.



PANY AMB COMBINACIÓ MANUAL




COM RECUPERAR EL CODI – CASOS D'EMERGÈNCIA:




Pas 1

Introduïu la clau mestra i gireu-la 90° en el sentit horari.



Pas 2

Gireu suaument cada dígit fins que es pari o se senti un "click". S'ha de sostenir fort la clau mestra mentre es van girant tots els dígits.



Pas 3

Quan es tinguin tots els dígits col·locats, gireu la clau mestra 90° en sentit antihorari fins a la **posició de tancament (vermell)** i traieu la clau.

Es pot seguir utilitzant el mateix codi o canviar-lo per un de nou.



Obertura d'emergència: Clau mestra.




La clau mestra ha d'utilitzar-se només en cas d'emergència.







PANY AMB TARGETA RFID


PANY DE PROXIMITAT RFID:

Per tancar i obrir l'armariet, l'usuari només ha de prémer el pom com un format de proximitat, en aquest cas, la targeta.




-  **Duplicat de targetes / ampliació:** És necessari el codi adjuntat en el número d'albarà de la comanda per a sol·licitar un duplicat de targeta o ampliació d'armariets.
-  **Programable:** Contactar amb fàbrica si es volen panys que funcionin independentment o integrats dins d'un sistema de control d'accessos.
-  **Programador:** Contactar amb fàbrica per a adquirir un programador i poder personalitzar i gestionar els accessos de cada targeta.
-  **Funcions:** Programable en mode lliure.

COM S'UTILITZA:




Pas 1

Localitzar un armariet lliure o el designat.




Pas 2

Prémer el pom amb la targeta. Es sentirà com funciona el mecanisme.



Pas 3


Retirar la targeta. El pom quedarà recollit i l'armariet romandrà tancat.



Pas 4

Per obrir la porta, tornar a prémer el pom amb la targeta.

CASOS D'EMERGÈNCIA:




CLAU MESTRA

La clau mestra només permetrà l'**OBERTURA**, però no el tancament.

Quan s'utilitza la clau mestra i el pany està tancat o ocupat, aquest quedarà **obert i desocupat**.

Per a cada instal·lació es subministra una única clau mestra en format clauer "FOB".



CLAU DE SERVEI





La clau de servei permet l'**OBERTURA** i el **TANCAMENT** de l'armariet.

No modifica res, si es torna a tancar, es quedarà com estava inicialment.


Per altra banda, si s'empra per obrir, el pany quedarà ocupat amb la clau i serà necessari utilitzar la clau mestra per desocupar-lo i el software per alliberar-lo i poder-lo utilitzar de nou amb la targeta que tenia anteriorment.



PANY AMB TARGETA RFID


-  **Autonomia:** 30.000 cicles.
-  **Tecnologia:** Mifare 1K / 13.56mHz.
-  **Rang de temperatura:** -20° a +70°
-  **Protecció cossos sòlids i líquids:** IP55
-  **Protecció impacte extern:** IK7.
-  **Protecció impacte intern:** IK9.

CANVIAR PILES:




Pas 1

Localitzar, en la part inferior del mecanisme, el compartiment per a les piles.






Pas 2

Deixar anar el cargol torx i retirar la tapa del compartiment.



Pas 3

Substituir amb compte les 4 piles AA gastades per unes de noves.

-  **Bateria:** El pany detecta el nivell de bateria. Farà fins a 19 cicles amb bateria baixa i al vigèsim permetrà obrir la porta però no tancar, evitant bloquejos en els armariets.
-  **Bateria:** És recomanable substituir-les als 3 anys, o després de 30.000 cicles (1 cicle = 1 obertura + 1 tancament).
-  **Alimentació:** 4 piles 1,5 V AA.




PANY AMB COMBINACIÓ ELECTRÒNICA

PANY DE COMBINACIÓ ELECTRÒNICA

Combinació de **1 a 8 dígits**, personalitzat.

Codi de fàbrica establert: **1 2 3 1 2 3**

El codi pot tenir de 1 a 8 dígits i s'ha de confirmar sempre prement **OK**.



 **Combinacions de tancament:** Més de 80.000


 **Material:** ABS i zamak.

 **Temperatura de funcionament:** Des de -5° fins +50°

 **Humitat de funcionament:** 20-80% RH


 **Certificació:** RoHS, CE

 **COM UTILITZAR EL PANY ELECTRÒNIC:**



Pas 1

El pany s'entrega obert. Per a tancar-lo s'ha de girar el pom cap a l'**esquerra**.



Pas 2

Per obrir-lo, prémer el **codi** i **OK** per a confirmar-lo. Se sentirà un "bip" llarg.



Pas 3

Per a obrir el pany, girar el pom cap a la **dreta**.


Es disposa de **3 segons** per a obrir la porta. Si durant aquest temps no s'ha girat el pom, el pany es mantindrà en la posició de tancar i el pestell quedarà bloquejat de nou.



PANY AMB COMBINACIÓ ELECTRÒNICA




CANVIAR EL CODI:




Pas 1

Prémer el codi **1 2 3 1 2 3** + **OK**.




Pas 2

Prémer de nou **OK** i parpellejarà una **llum vermella**.



Pas 3

Prémer el **codi nou**, es disposa de 3 segons.




Pas 4

Prémer **OK** i es sentirà un "bip" llarg que confirma el canvi.


S'ha configurat el nou codi.



ALARMA:



Si es prem un **codi incorrecte** 4 vegades seguides, sonarà una alarma durant 60 segons.



Com parar l'alarma:

Prement el **codi correcte**.




OBERTURA D'EMERGÈNCIA:

Codi perdut o oblidat:

En cas d'emergència introduir la clau mestra en el port USB indicat en la imatge.

Clau mestra perduda:

En aquest cas, s'haurà de posar en contacte amb el proveïdor i indicar el número de sèrie del pany.



PANY AMB COMBINACIÓ ELECTRÒNICA



INSTAL·LACIÓ / CANVI PILA:



Pas 1

Estirar cap amunt suaument el suport de la bateria.

Pas 2

Col·locar una pila nova CR2032 en el suport.

Pas 3

Fer lliscar el suport de la bateria cap a dins del compartiment.



Pas 1

Col·locar la pila en l'anell, amb la cara positiva cap amunt.

Pas 2

Comprovar que la pila està en la posició correcta.

Pas 3

Prémer qualsevol tecla de la pantalla. La pila estarà ben instal·lada si el bloc emet un soroll i la llum LED parpelleja.



Pila: 1x CR2032



RESOLUCIÓ DE PROBLEMES:

3x "bip" després d'obrir:

La bateria està quasi esgotada. Es podrà emprar el pany unes 200 vegades més aproximadament. Canviar la pila quan abans.

No fa "bip" al prémer el codi / senyal d'alarma:

S'ha esgotat la bateria i s'ha de substituir. El codi seguirà sent vàlid.

No s'obra el pany i el codi és correcte:

S'ha esgotat la bateria i s'ha de substituir.

Senyal d'alarma amb el codi correcte:

El pany no ha pogut obrir-se. El pestell no ha girat en la posició correcta. Girar de nou el pom.

No hi ha senyal al prémer les tecles, però es pot obrir el pany:

Fallada electrònica. La pantalla s'ha de substituir

