


edit

WORK-EASY


by mobel linea

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO





Regulación del
soporte lumbar
en altura







Mecanismo
sincro




Mecanismo
sincro
autopesante




Regulación
del asiento
en altura







OPCIÓN TRASLO


Regulación
del asiento
en profundidad







Mecanismo
Sincro con
5 posiciones







Regulación de
la tensión del
mecanismo






Regulación
del asiento
en altura







OPCIÓN TRASLO

Regulación
del asiento
en profundidad





Mecanismo
Sincro
autopesante
de **5** posiciones



BRAZOS



1D




2D




3D




Regulación ancho




Regulación de
los brazos en
altura




Regulación de
los brazos en
altura



Regulación
de los reposabrazos
en profundidad




Regulación de
los brazos en
altura




Regulación
de los reposabrazos
en profundidad

3D

[edit](#)



Reposabrazos
giratorios



Regulación
del los brazos
en anchura



MANTENIMIENTO

Limpiar la silla y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.

Se aconseja controlar periódicamente el apriete de los tornillos (si los hay).

¡Aviso! Solo el personal cualificado puede remplazar o reparar los componentes del reglaje de la altura de la silla dotada de un dispositivo de acumulación de energía (pistón).



INFORMACIÓN DE USO

¡Asiento para UNA sola persona! - ¡NO se suba encima de la silla! - ¡NO lo use como escalón o escalera!

Posibilidad de elegir ruedas duras (aptas para moqueta) o ruedas blandas para suelos delicados (aptas para suelos duros).

EN1335 tipo B

mobel sit
by mobel linea

Ctra. de Guissona, Km. 1

Tel. (+34) 973 53 00 50

Fax (+34) 973 53 06 49

25200 CERVERA (Lleida) - SPAIN

E-mail: mobel@mobellinea.es